

## Gebrauchsanleitung Schmelzlicht „Renatus“ (RN)

- Beim ersten Anbrennen kann es eine Weile dauern, bis der Docht sich entzündet. Mit einem Sturmfeuerzeug oder Lichtbogenfeuerzeug geht es am schnellsten. Wenn Sie den RN in die Hand nehmen und leicht kippen, geht es noch besser.
- Wenn Sie RN für den Innenraum benutzen, dann ist es gut, den Docht nicht mehr als 0,5-1cm aus dem Wachsspiegel herausstehen zu lassen, da sonst die Flamme zu groß wird und Ruß beim Abbrennen entstehen kann.
- Nur Paraffin- oder Stearin-Wachs in den RN geben. Es gibt an manchen Stabkerzen am Fuß Sicherheitswachs, dieses brennt nicht, also bitte nicht in den RN geben. Bienenwachs ebenfalls nicht im RN verbrennen, da dieses sehr stark rußt und der Docht nicht mehr richtig brennt.
- Wenn die Flamme gelöscht wird, wenn der Wachsspiegel unterhalb der Halterung des Dochtes liegt, wird beim nächsten Anzünden die Flamme recht bald wieder erlöschen (Überhitzungsschutz). Darum füllen Sie vor dem Anzünden den RN wieder mit Wachsreste auf, damit die Flamme weiter brennt.
- Nur so viel Wachsreste auffüllen, dass der Docht noch 0,5 cm zu sehen ist. Sonst lässt sich der RN schwer anzünden oder die Flamme brennt sehr klein.
- Zum Löschen des RN Alufolie in der passenden Größe darauflegen, damit die Flamme erstickt wird. Die Folie eine Weile drauf liegen lassen, dadurch wird das Nachglühen vermindert und unangenehmer Rauch entsteht nicht.
- Stellen Sie den Tontopf auf einen hitzebeständigen Untergrund, er kann beim Abbrand am Boden heiß werden. Transportieren Sie den Tontopf nur im abgekühlten Zustand.
- Nach einer Weile bilden sich oben am Docht Rußperlen. Sie behindern das Anzünden und den Abbrand. Diese können aber ganz leicht mit einem z.B. Zweig abgerieben werden, wenn das Wachs wieder fest ist. Am besten den RN herumdrehen, damit die Rußperlen beim Abreiben gleich herausfallen.
- Bei Anzündschwierigkeiten ein Wachsrestestück in die Flamme des Feuerzeugs über den Docht halten. Das Wachs, das auf den Docht tropft, beschleunigt das Anzünden. Oder den Docht oben mit einem spitzen Schraubendreher auflockern.
- Den RN nicht dauerhaft bei Wind und Wetter draußen ohne Deckel stehen lassen. Der Docht oder das Gefäß saugen sich mit Wasser voll und bei Minustemperaturen kann das Eis den Docht und den Tontopf (Blechtopf aus verzinktem Blech nicht) durch die Ausdehnung des Wassers zerstören.
- Wenn der Docht nicht mehr brennt, ist vermutlich Luft oder Wasser in den Docht gekommen. Dann den RN in den Ofen stellen, bis das Wachs flüssig ist. So können Luft und Wasser aus dem Docht und dem Wachs entweichen.
- Die Terrakottatöpfe sind aus ökologischen Gründen von innen nicht lackiert. Dadurch kann sich nach und nach der Topf von außen verdunkeln.
- Nach vielen Brandstunden verschleißt der Glasfaserdocht. Der Docht kann ausgetauscht werden. Dafür muss das komplette Wachs flüssig gemacht werden, z.B. im Ofen bei 180 °C, damit das Sieb und der Docht mit Fuß herausgenommen werden können.  
Einen neuen Docht bekommen Sie auch über uns: <https://www.AngewandtSchöneKünste.de>
- Bitte immer schauen, dass keine Kinder oder Tiere an den RN kommen können, wenn er brennt. Den RN nie unbeaufsichtigt brennen lassen.

Viel Freude mit dem schönen kleinen Feuer, das die Nacht oder den Tag erleuchtet und es gemütlich macht.

PS: Der Name „Renatus“ bedeutet „der Wiedergeborene“ (im christlichen Sinne, durch die Taufe). Wenn Sie Ihre Wachsreste verwenden, wird dieses auch zu einem neuen Licht wiedergeboren.

